Manual de Instrucciones CHN10202

Garantía Limitada

DURACION: A partir de la fecha de compra por el comprador original tal como se especifica a continuación: Productos Estándard (Standard Duty) - Un año, Productos Resistentes (Serious Duty) -Dos años, Productos Robustos (Extreme Duty)

- 2. QUIEN OTORGA ESTA GARANTIA (EL GARANTE: Campbell Hausfeld / The Scott Fetzer Company 100 Production Drive, Harrison, Ohio 45030 Teléfono: (800) 543-6400
- 3. QUIEN RECIBE ESTA GARANTIA (EL COMPRADOR): El comprador original (que no sea un revendedor) del producto
- 4. PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTIA: Cualquier clavadora, grapadora, herramienta neumática, pistola pulverizadora, inflador o accesorio neumático suministrado o fabricado por el Garante.
- COBERTURA DE LA GARANTIA: Los defectos substanciales de material y fabricación que ocurran dentro del período de validez de la garantía.
- 6. LO QUE NO ESTA CUBIERTO POR ESTA GARANTIA:
 - A. Las garantías implícitas, incluyendo aquellas de comercialidad E IDONEIDAD PARA FINES PARTICULARES, ESTAN LIMITADOS A LO ESPECIFICADO EN EL PARRAFO DE DURACION. Si este producto es empleado para uso comercial, industrial o para renta, la garantía será aplicable por noventa (90) días a partir de la fecha de compra. En algunos estados no se permiten limitaciones a la duración de las garantías implícitas, por lo tanto, en tales casos esta limitación no es aplicable.
 - CUALQUIER PERDIDA DAÑO INCIDENTAL, INDIRECTO O CONSECUENTE QUE PUEDA RESULTAR DE UN DEFECTO, FALLA O MALFUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO CAMPBELL HAUSFELD. En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo tanto, en tales casos esta limitación o exclusión no es aplicable
 - C. Cualquier falla que resulte de un accidente, abuso, negligencia o incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento y uso indicadas en el (los) manual(es) que se adjunta(n) al producto. Dichos accidentes, abusos por parte del comprador, o falta de operar el producto siguiendo las instrucciones del manual de instrucciones suministrado también debe incluir la desconexión o modificación de los instrumentos de seguridad. Si dichos instrumentos de seguridad son desconectados, la garantía quedaría cancelada.
 - Los ajustes normales explicados en el(los) manual(es) suministrado(s) con el producto.
 - Artículos o servicios normalmente requeridos para el mantenimiento del producto, tales como: anillos en O, resortes, amortiguadores, defensas, hojas de impulsor, fusibles, baterías, empaques, almohadillas o sellos, boquillas de fluído, agujas, boquillas para rociar arena, lubricantes, mangueras de material, elementos filtrantes, álabes de motores, abrasivos, hojillas, discos para cortar, cinceles, retenes para cinceles, cortadores, collarines, mandriles, mordazas para remachadoras, <u>brocas para desarmadores, almohadillas para lijar</u>, soportes de almohadillas, <u>mecanismo</u> de impacto o cualquier otro artículo desgastable que no se haya enumerado específicamente. Estos artículos sólo estarán cubiertos bajo esta garantía por noventa (90) días a partir de la fecha de compra original. Los artículos subrayados sólo están garantizados por defectos de material o fabricación.
- 7. RESPONSABILIDADES DEL GARANTE BAJO ESTA GARANTIA: Reparar o reemplazar, como lo decida el Garante, los productos o componentes que estén defectuosos, se hayan dañado o hayan dejado de funcionar adecuadamente, durante el período de validez de la garantía
- 8. RESPONSABILIDADES DEL COMPRADOR BAJO ESTA GARANTIA:
 - A. Suministrar prueba fechada de compra y la historia de mantenimiento del producto.
 - B. Entregar o enviar el producto o componente Campbell Hausfeld al Centro de Servicio autorizado Campbell Hausfeld más cercano. Los gastos de flete, de haberlos, deben ser pagados por el comprador.
 - Seguir las instrucciones sobre operación y mantenimiento del producto, tal como se indica(n) en el (los) manual(es) del propietario
- 9. CUANDO EFECTUARA EL GARANTE LA REPARACION O REEMPLAZO CUBIERTO BAJO ESTA GARANTIA: La reparación o reemplazo dependerá del flujo normal de trabajo del centro de servicio y de la disponibilidad de repuestos.

Esta garantía limitada es válida sólo en los EE.UU., Canadá y México y otorga derechos legales específicos. Usted también puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro. o de un país a otro.

8-Sp

See Warranty on page 8 for important information about commercial use of this product.

CHN10202 **Operating Instructions**

Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury, death and/or property damage! Retain instructions for future reference.



2" Brad Nailer

Table of Contents

Specifications2 Operating The Nailer3-5 Operational Mode4

Description

This nailer is designed for decorative trim, molding, window casings, furniture trim and picture frame assembly. Features include: no-mar tip, adjustable exhaust, single sequential trigger, guick clear nose, and an adjustable depth of drive mechanism.

General Safety Information

CALIFORNIA PROPOSITION 65

AWARNING

You can create dust when you cut, sand, drill or grind materials such as wood. paint, metal, concrete, cement, or other

masonry. This dust often contains chemicals known to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. Wear protective gear.

≜WARNING

uct or its power cord contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after


This prod-

This manual contains safety, operational and maintenance information. Contact your Campbell Hausfeld representative if you have any questions.

OPERATOR'S RESPONSIBILITY:

The tool operator is responsible for:

- Reading and understanding tool labels and manual. Selecting an appropriate tool actua-
- tion system, taking into consideration the work application for which the tool is used.
- · The safe use of the tool.
- Ensuring that the tool is used only when the operator and all other personnel in the work area



loss could result. Assuring that the tool is kept in safe working order as described in this manual.

tion equipment such as head, hear-


ing and foot protection equipment.

Serious eye or permanent hearing

EMPLOYER'S RESPONSIBILITY:

- · Selecting an appropriate tool actuation system, taking into consideration the work application for which the tool is used.
- Ensuring that this manual is available to operators and personnel performing maintenance.
- The safe use of the tool.
- · Enforcing that the tool is used only when the operator and all other personnel in the work area

are wearing ANSI Z87 eye protection equipment, and when required, other appropriate protec-



Locate model and vendor date code on tool magazine and cap and record below:

Model No.

Date Code.

Retain these numbers for future reference.

tion equipment such as head, hearing and foot protection equipment. Serious eye or permanent hearing loss could result.

- Assuring that the tool is kept in safe working order as described in this manual.
- · Assuring the proper maintenance of all tools in employer's possession.
- · Ensuring that tools which require repair are not further used before repair. Tags and physical segregation are recommended means of control.

REMINDER: Keep your dated proof of purchase for warranty purposes! Attach it to this manual or file it for safekeeping.

Campbell Hausfeld Nailers meet or exceed Industries' Standards as set forth by the American National Standard Institute/International Staple, Nail and Tool Association in ANSI/ISANTA SNT-101-2002. © 2008 Campbell Hausfeld/Scott Fetzer

For parts, product & service information visit www.chpower.com

IN276801AV 7/08

Operating Instructions CHN10202 Manual de Instrucciones CHN10202

General Safety Information (Continued)

A DANGER

an imminently hazardous situation which, if not avoided, WILL result in death or serious injury.

- Read and understand tool labels and manual. Failure to follow warnings, dangers, and cautions could result in DEATH or SERIOUS INJURY.
- Do not use any type of reactive gases, including, but not limited to, oxygen and combustible gases, as



a power source. Use filtered, lubricated, regulated compressed air only. Use of a reactive gas instead of compressed air may cause the nailer to explode which will cause death or serious personal injury.

 Use only a pressureregulated compressed air source to limit the air pressure supplied to the tool. The reaulated pressure must



not exceed 100 psi. If the regulator fails, the pressure delivered to the tool must not exceed 200 psi. The nailer could explode which will cause death or serious personal injury.

• Never use gasoline or other flammable liquids to clean the nailer. Never use the



nailer in the presence of flammable liquids or gases. Vapors could ignite by a spark and cause an explosion which will result in death or serious personal injury.

 Always remain in a firmly balanced position when . using or handling the nailer.



 Do not remove, tamper with, or otherwise cause the Work Contact Element (WCE) or trigger to become inoperable. Do not operate any



tool which has been modified in a like fashion. Death or serious personal injury could result.

 Do not touch the trigger unless driving nails. Never attach air line to nailer or carry nailer



while touching the trigger. The tool could eject a fastener which will result in death or serious personal injury.

AWARNING

indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, COULD result in death or serious injury.

 Always disconnect the tool from the power source when unattended, performing any



Warning

maintenance or repair, clearing a jam, or moving the tool to a new location. Always reconnect the air line BEFORE loading any fasteners. Do not load the tool with fasteners when either the trigger is depressed or the Work Contact Element (WCE) is engaged. The nailer could eject a fastener causing death or serious personal injury.

 Always fit tool with a fitting or hose coupling on or near the tool in such a manner that all compressed air



in the tool is discharged at the time the fitting or hose coupling is disconnected. Do not use a check valve or any other fitting which allows air to remain in the nailer. Death or serious personal injury could occur.

 Never place hands or any other body parts in the nail discharge area of the nailer. The nailer might eject a fastener and could result in death or serious per-

sonal injury. Never carry the nailer by the air hose or pull the hose to move the nailer or a com-


pressor. Keep



hoses away from heat, oil and sharp edges. Replace any hose that is damaged, weak or worn. Personal injury or tool damage could occur.

Nailer Components and Specifications

- REOUIRES: 1.3 SCFM with 10 nails per minute @ 90 psi • AIR INLET: 1/4 in. NPT
- NAIL SIZE RANGE: 5/8 in. to 2 in.
- MAGAZINE CAPACITY: 100 Nails per load, 18 gauge
- **WEIGHT:** 3 lb, 6 oz
- LENGTH: 11-1/4 in. • HEIGHT: 10-1/2 in.
- MAXIMUM PRESSURE: 100 psi
- PRESSURE RANGE: 60 psi 100 psi



Guía de Diagnóstico de Averías

AADVERTENCIA

Deje de usar la clavadora inmediatamente si alguno de los siguientes problemas ocurre.

Podría resultado en heridas graves. Cualquier reparación o reemplazo de piezas los debe hacer un técnico calificado personal de un centro autorizado de servicio.

Problema	Causa	Solución			
Hay una fuga de aire en el	Los anillos en O de la cubierta de la válvula	Debe reemplazar los anillos en O & chequear el funcion-			
área de la válvula del gatillo	del gatillo están dañados	amiento del elemento de funcionamiento al contacto			
Hay una fuga de aire entre	Los anillos en O están dañados	Debe reemplazar los anillos en O			
la cubierta y la boquilla	La cubierta está dañada	Debe reemplazar la defensa			
Hay una fuga de aire entre	Los tornillos están flojos	Debe apretar los tornillos			
la cubierta y la tapa	El empaque está dañado	Debe reemplazar el empaque			
La clavadora deja de clavar	La cubierta está desgastada	Debe reemplazar la cubierta			
un clavo	La boquilla está sucia	Debe limpiar el canal del sistema de impulso			
	La suciedad o daños evitan el desplazamien	Debe limpiar el cargador			
	to libre de los clavos o el mecanismo de impulso en el cargador				
	El resorte del mecanismo de impulso está dañado	Debe reemplazar el resorte			
	El flujo de aire hacia la clavadora es inade- cuado	Cheque las conexiones, la manguera o el compresor			
	El anillo en O del pistón está desgastado o le falta lubricación	Debe reemplazar los anillos en O. Lubríquelos.			
	Los anillos en O de la válvula del gatillo están dañados	Debe reemplazar los anillos en O			
	Hay fugas de aire	Debe apretar los tornillos y las conexiones			
	Hay una fuga en el empaque de la tapa	Debe reemplazar el empaque			
La clavadora funciona lenta-	La clavadora no está bien lubricada	Necesita lubricar la clavadora			
mente o pierde su potencia	El resorte de la tapa del cilindro está roto	Debe reemplazar el resorte			
	El orificio de salida de la tapa está obstruído	Debe reemplazar las partes internas dañadas			
Hay clavos atascados en la	La guía del mecanismo de impulso está desgas tada	Debe reemplazar la guía			
	Los clavos no son del tamaño adecuado.	Debe usar los clavos recomendados para esta clavador			
	Los clavos están doblados	Reemplácelos con clavos en buenas condiciones			
	Los tornillos del cargador o de la boquilla están	Debe apretar los tornillos			
	flojos	Desc apretar los torrinos			
	El mecanismo de impulso está dañado	Debe reemplazar el mecanismo de impulse de clavos			
Hay una fuga de aire en el vástago de la válvula del	Los anillos en O o los sellos están dañados	Debe reemplazar los anillos en O o los sellos			
gatillo					

www.chpower.com

Manual de Instrucciones CHN10202 **Operating Instructions** CHN10202

Cómo usar la Clavadora (Continuación)

9. Asegúrese de que el gatillo v el elemento de contacto de trabajo (WCE) se muevan



libremente hacia arriba y hacia abajo sin adherirse ni trabarse

Servicio Técnico

Si desea hacer alguna pregunta referente a la reparación u operación de las clavadoras, o para solicitar copias adicionales de este manual, sírvase llamar a nuestro número especial, 1-800-543-6400

Clavos y Refacciones

AADVERTENCIA

Use solamente clavos Campbell Hausfeld originales calibre 18 (o su equivalente) - (vea la información sobre intercambio de clavos). El desempeño de las herramientas. la seguridad y la duración pueden disminuir si no se utilizan los clavos adecuados. Cuando ordene partes de repuesto o clavos, especifique el número de la parte.

Para reparar la clavadora

La herramienta deberá ser reparada únicamente por personal calificado, y deberán usar piezas de repuesto y accesorios originales Campbell Hausfeld, o piezas v accesorios que funcionen de manera equivalente.

Para colocarle los sellos

Cada vez que repare una clavadora deberá limpiarle y lubricarle las partes internas. Le recomendamos que use Parker O-lube o un lubricante equivalente en todos los anillos en O. A cada anillo en O se le debe dar un baño de lubricante para anillos antes de instalarlos. Igualmente, deberá ponerle un poco de aceite a todas las piezas que se mueven y muñones. Finalmente, después de haberla ensamblado y antes de probar la herramienta deberá ponerle unas cuantas gotas de aceite sin detergente 30W u otro aceite similar, en las líneas de aire.

Clavos

Estos clavos para acabado de Campbell Hausfeld los puede comprar en su tienda más cercana. Si necesita ayuda para encontrar un artículo, comuníquese al 1-800-543-6400. Los clavos de Campbell Hausfeld cumplen o exceden el estándar ASTM F1667


Modelo #	Longitud	Calibre del cuerpo	Acabado	Cabeza	Unión	Clavos por línea	Clavos por Caja	
FB001600	15,9mm (5/8")	Calibre 18	Galvanizado	De puntilla/Café	Adhesivo	100	5000	
FB002000	19,1mm (3/4")	Calibre 18	Galvanizado	De puntilla/Café	Adhesivo	100	5000	
FB002500	25,4mm (1")	Calibre 18	Galvanizado	De puntilla/Café	Adhesivo	100	5000	
FB003000	31,8mm (1 ¹ /4")	Calibre 18	Galvanizado	De puntilla/Café	Adhesivo	100	5000	
FB004000	3,81 cm(1 ¹ /2")	Calibre 18	Galvanizado	De puntilla/Café	Adhesivo	100	5000	
FB004500	4,45cm(1 ³ /4")	Calibre 18	Galvanizado	De puntilla/Café	Adhesivo	100	5000	
FB005000	5,08cm (2")	Calibre 18	Galvanizado	De puntilla/Café	Adhesivo	100	5000	
FB180016	15,9mm (5/8")	Calibre 18	Galvanizado	De puntilla/Café	Adhesivo	100	1000	
FB180025	25,4mm (1")	Calibre 18	Galvanizado	De puntilla/Café	Adhesivo	100	1000	
FB180030	31,8mm (1 ¹ /4")	Calibre 18	Galvanizado	De puntilla/Café	Adhesivo	100	1000	
FB180040	3,81 cm(1 ¹ /2")	Calibre 18	Galvanizado	De puntilla/Café	Adhesivo	100	1000	
FB180050	5,08cm (2")	Calibre 18	Galvanizado	De puntilla/Café	Adhesivo	100	1000	

Información de intercambio

Puede usar clavos de las siguientes marcas de clavadoras para acabado neumáticas: Bostitch® BT125SK-2 & BT200K-2, Campbell Hausfeld@NB0030 & NB0040, DeWalt@ D51238K, Paslode® T125-F18 & T200-F18, Porter Cable® BN125 & BN200, y Senco Finish Pro® 15 & 18.

General Safety Information (Continued)

- Always assume the nailer contains nails. Respect the tool as a working implement: no horseplay. Always keep others at a safe distance from the work area in case of accidental discharge of nails. Do not point the tool toward yourself or anyone whether it contains fasteners or not. Accidental triggering of the nailer could result in death or serious personal injury.
- Do not drive a nail on top of other nails. The nail could glance and cause death or a serious punc ture wound.



Warnings or warning labels are located on the nailer magazine and body.

• Do not drop or throw the tool. Dropping or throwing the tool can result in damage that will make the tool unusable or unsafe. If the tool has been dropped or thrown, examine the tool closely for bent, cracked or broken parts and air leaks. STOP and repair before using or serious injury could occur.

ACAUTION potentially hazardous situation which, if not avoided, MAY result in minor or moderate injury.

 Do not make any modifications to the tool without first obtaining written

approval from Campbell Hausfeld. Do not use the nailer if any shields or guards are removed or altered. Do not use the nailer as a hammer. Personal injury or tool damage may occur.

- Avoid long extended periods of work with the nailer. Stop using the nailer if you feel pain in hands or
- Always check that the Work Contact Element (WCE) is operating properly. A nail could accidentally be driven if the WCE is not working properly. Personal injury may occur (See "Checking the Work Contact Element " Section).
- Disconnect air supply and release tension from the pusher before attempting to clear jams because fasteners can be ejected from the front of the nailer. Personal injury may occur.

Notice NOTICE indicates important information, that if not followed, MAY cause damage to equip-

- Avoid using the nailer when the magazine is empty. Accelerated wear on the nailer may occur.
- Clean and check all air supply hoses and fittings before connecting the nailer to an air supply. Replace any damaged or worn hoses or fittings. Tool performance or durability may be reduced.

Operating The Nailer

LUBRICATION

This nailer requires lubrication before using the nailer for the first time and before each use. If an inline oiler is used, manual lubrication through the air inlet is not required on a daily basis.

NOTICE

en the life of the nailer and void your

surface can become damaged by excessive lubrication. Proper lubrication is the owner's responsibility. Failure to lubricate the nailer properly will dramatically short-

1 Disconnect the air supply from the nailer to add lubricant.

warrantv.



2. Turn the nailer so the air inlet is facing up. Place 4-5 drops of 30 W non-detergent oil into air inlet. Do not


use detergent oils, oil additives, or air tool oils. Air tool oils contain solvents which will damage the nailer's internal compo-

nents. 3. After adding oil, run nailer briefly. Wipe off any excess oil



RECOMMENDED HOOKUP

The illustration below shows the recommended hookup for the nailer.



3

www.chpower.com

Operating The Nailer

(Continued)

1 The air compressor must be able to maintain a minimum of 60 psi when the




nailer is being used. An inadequate air supply can cause a loss of power and inconsistent driving.

2. An oiler can be used to provide oil circulation through the nailer. A filter can be used to remove liquid and solid impurities



which can rust or "gum up" internal parts of the nailer.

3. Always use air supply hoses with a minimum working pressure rating equal to or greater than the pressure from the power source if a regulator fails, or 150 psi, whichever is greater. Use 3/8" air hose for runs up to 50'. Use 1/2" air hoses for 50' run or longer. For better performance, install a 3/8" quick plug (1/4" NPT threads) with an inside diameter of .315" (8mm) on the nailer and a 3/8" quick coupler on the air hose.



4. Use a pressure regulator on the compressor, with an operating pressure of 0 - 125 psi. A pressure regulator is required to control the operating pressure of the nailer between 60 and 100 psi.

OPERATIONAL MODE

Always **AWARNING** know the operational mode of the nailer before using. Failure to know the operational mode could result in death or serious personal injury.

SINGLE SEQUENTIAL MODE

This mode requires the trigger to be pulled each time a nail



is driven. The nailer can be actuated by depressing the WCE against the work surface followed by pulling the trigger.

The trigger must be released to reset the tool before another nail can be dri-

OPERATING A SEQUENTIAL TRIP NAII FR

ACAUTION

ger and Check the depress the operation work contact


of the Work Contact Element (WCE) trip mechanism before each use. The WCE must move freely without binding through its entire travel distance. The WCE spring must return the WCE to its fully extended position after being depressed. Do not operate the nailer if the WCE trip mechanism is not operating properly. Personal injury may occur.

1. Disconnect the air supply from the nailer.



2 Remove all nails from the magazine (see Loading/ Unloading).

ger and work con-



Reconnect air supply to the nailer.

ing or binding.



5. Depress the Work Contact Element (WCE) against the work surface without pulling the trig-



ger. The nailer MUST NOT OPER-ATE. Do not use the tool if it operates without pulling the trigger. Personal injury may result.


Remove the nailer from the work surface. The Work Contact Element (WCE) must return to



CHN10202

its original down position. The nailer MUST NOT OPERATE. Do not use the tool if it operates while lifted from the work surface. Personal injury may result.

7. Pull the trig-



8. Depress the Work Contact Element (WCE) against



the work surface. Pull the trigger. The nailer MUST OPERATE.

▲WARNING

An improperly func-

tioning tool must not be used. Do not actuate the tool unless the tool is placed firmly against the work piece.

LOADING/UNLOADING THE NAILER

- Always connect the tool to the air supply before loading fasteners.
- 2. Push down on the latch Pull back on the magazine cover.



3. Insert a stick of Campbell Hausfeld nails or equivalent



(see "Fasteners" section) into the magazine. Make sure the pointed ends of the nails are resting on the bottom ledge of the magazine when loading. Make sure the nails are not dirty or damaged.

Cómo usar la Clavadora (Continuación)

7. Apriete el gatillo y presione el Elemento de



Contacto de Trabajo contra la superficie de trabajo. La clavadora NO DEBE hacerse funcionar.

8. Presione el Elemento de Contacto de Trabajo con-




tra la superficie de trabajo. Apriete el gatillo. La clavadora DEBE OPER-


AADVERTENCIA

herramienta que funciona de manera inadecuada no debe usarse. No active la herramienta a menos que esté colocada firmemente contra la pieza de

PARA CARGAR Y DESCARGAR LA CLAVADORA

- 1. Siempre conecte la herramienta a la fuente de suminsitro de aire antes de colocarle los clavos.
- 2. Empuje el cierre hacia abajo. Mueva la tapa del cargador hacia atrás.






4. Tire la tapa del cargador hacia adelante hasta que calce el pestillo.

5. Siempre descargue el sujetador antes de remover la herramienta de servicio. La descarga se hace siguiendo el proceso inverso de la carga; sin embargo, siempre se tiene que desconectar la manguera de aire antes de descar-

CÓMO AJUSTAR LA PENETRACIÓN **DEL CLAVO**

La CHN10202 viene equipada con un mecanismo clavador de profundidad ajustable. Esto le permite al usuario determinar a qué profundidad se va a clavar en la superficie de trabajo.

- 1. Ajuste la presión de operación a aquélla que usará con regularidad para clavar los clavos. No exceda la presión
- 2. Para dirigir el calador de clavos, gire la rueda (C) hacia la derecha hasta el punto deseado.
- 3. Para clavar el clavo más profundo. gire la rueda (C) hacia la izquierda hasta el punto deseado.



gatillo y el Elemento de Contacto de Trabajo se mueven libremente hacia arriba y hacia abajo sin atascarse o pegarse después de cada ajuste.

PARA AJUSTAR LA DIRECCION DEL **TUBO DE ESCAPE**

La clavadora modelo CHN10202 está eguipada con un deflector ajustable de la dirección del

4. Asegúrese que el

tubo de escape. Éste le permite al usuario cambiar la dirección del tubo

de escape. Simplemente mueva el deflector hacia la dirección deseada.

OUÉ HACER CUANDO LA HERRA-MIENTA TENGA UN SUJETADOR ATASCADO

- 1. Desconecte la clavadora de la fuente de suministro de aire.
- 2. Remuezva todos los clavos del depósito (vea "Carga/ Descarga de la Clavadora").










todos los sujetadores éstos saldrán por el frente de la herramienta.

3. Destrabe el seguro halando hacia afuera y abajo. El seguro de alambre se destraba de los



Ahora se puede girar la puerta, dejando al descubierto el sujetador que esté trabado.



5. Retire todos los sujetadores que estén trabados, utilizando unas pinzas o un destornillador si fuera necesario.



Vuelva a girar la puerta a su posición de cerrado.



7. Extienda el seguro de alambre y colóquelo sobre los ganchos de la boquilla.

lugar.





www.chpower.com

1. Desconecte la clavadora de la fuente de suministro de aire para lubricarla.



2. Gire la clavadora de modo que la entrada de aire quede mirando hacia arriba Agregue de 4 a 5 gotas de aceite sin



3. Después de agregar aceite, haga funcionar la clavadora brevemente, Limpie todo exceso de aceite que salga del escape de la tapa.



CONEXION RECOMENDADA

La ilustración de abajo le muestra la conexión recomendada para la clavadora.

1. El compresor de aire debe tener la capacidad de suministrar un mínimo de 4,14 bar



cuando la clavadora esté en uso. Si el suministro de aire es inadecuado podría haber pérdida de potencia y falta de consistencia en el funcionamiento.

2. Puede utilizar un lubricador para lubricar la clavadora. Iqualmente, puede utilizar un filtro para remover



las impurezas líquidas y sólidas que podrían oxidar u obstruir las partes internas de la clavadora.

3. Use siempre mangueras de suministro de aire, con una presión mínima de funcionamiento con clasificación igual o mayor que la presión de la fuente de energía si falla un regulador, o 10,34 bar, lo que sea mayor. Use manqueras de aire de 9,5 mm (3/8") para distancias de hasta 15 m (50') ó más. Para un mejor rendimiento, instalele a la clavadora un conector rápido de 9,5mm (3/8") (con roscas de 6,4mm (1/4") NPT) cuyo diámetro interno sea de 8mm (0,315") y un acoplador rápido de 9,5mm (3/8") a la manguera de aire.



4. Use un regulador de presión (de 0 bar - 8,62 bar) en el compresor. Se necesita un regulador de presión para controlar la presión de operación de la clavadora entre 4,14 bar y 7,58 bar.

MODO DE OPERACIÓN

AADVERTENCIA Siempre

ciórese de saber en que modo va a operar la clavadora antes de comenzar a usarla. De lo contrario, le podría ocasionar la muerte o heridas graves.

MODO DE SECUENCIA SINGULAR

Este sistema requiere que oprima el gatillo cada vez que



vaya a clavar un clavo. Para clavar el elemento de contacto debe tocar la superficie de trabajo y el operador debe oprimir el gatillo.

Debe soltar el gatillo antes de clavar otro clavo. CÓMO USAR LA CLAVADORA DE

DISPARO SECUENCIAL

APRECAUCION Cheque

funcionamiento del mecanismo del

uso. El elemento de contacto se debe desplazar libremente, sin pegarse, a lo largo del área de desplazamiento. El resorte del elemento de contacto debe regresar el elemento de contacto a su posición original totalmente extendido. No use la clavadora si el mecanismo del

elemento de contacto no está funcio-

nando adecudamente. Podría ocasion-

elemento de contacto antes de cada

1. Desconecte la clavadora de la fuente de suministro de aire.

arle heridas.



2. Saque todos los clavos del cargador (Vea la Sección Carga-Descarga).



3. Cerciórese de que el gatillo v el elemento de contacto se muevan libremente en ambos sentidos sin atascarse o pegarse.



4. Reconecte la clavadora a la



5 Presione el Flemento de Contacto de Trabajo contra la superficie de traba-



NO DEBE OPERAR. No use la herramienta si opera sin apretar el gatillo. Se pueden producir lesiones

6. Remueva la clavadora de la superficie de trabaio. El Elemento de Contacto de Trabajo tiene que

de trabaio.



Operating Instructions

(Continued)

4. Push the magazine cover forward until the latch catches.




5. Always unload all fasteners before removing tool from service. Unloading is the reverse of loading. except always disconnect the air supply before unloading.

Operating The Nailer

ADJUSTING THE NAIL PENETRATION

The nailer is equipped with an adjustable depth of drive feature. This allows the user to determine how deep a fastener will be driven into the work surface.

- 1. Adjust operating pressure so nails are driven consistently. Do not exceed 100 psi.
- 2. To drive the nail shallower, turn the wheel (C) to right to the extent desired.



- 3. To sink a nail deeper, turn the wheel (C) to left to the extent desired.
- 4. Make sure trigger and work contact element (WCE) move freely up and down without binding or sticking after each adjustment.



ADJUSTING THE DIRECTION OF THE **EXHAUST**

The nailer is equipped with an adjustable direction exhaust deflector. This is intended to allow



the user to change the direction of the exhaust. Simply twist the deflector to any direction desired.

CLEARING A JAM FROM THE TOOL

1. Disconnect the air supply from the nailer.



2. Remove all nails from the maga zine (see "Loading/ Unloading The Nailer").



Failure to **AWARNING** fasteners will cause the fasteners to eject from the front of the tool.

- 3. Undo latch by pulling out and down. The wire latch will disengage from the hooks on the nose.
- 4. The door can now be rotated, exposing the jammed fasten-
- Remove the jammed fastener, using pliers or a screwdriver if required.
- 6 Rotate door hack into the closed position.





7. Extend the wire latch and place over the hooks on the nose



9. Make sure the trigger and work contact element (WCE) move freely up



CHN10202

and down without sticking or binding.

Technical Support

Please call our Nailer Hotline at 1-800-543-6400 with any questions regarding the operation or repair of this nailer or for additional copies of this manual.

Fastener And Replacement Parts

▲WARNING

Campbell Hausfeld 18 gauge fasteners (or equivalent - see Fastener Interchange Information). Tool perfor-

mance, safety and durability could be reduced if improper fasteners are used. When ordering replacement parts or fasteners, specify by part number.

Nailer Repair

Only qualified personnel shall repair the tool and they shall use genuine Campbell Hausfeld replacement parts and accessories, or parts and accessories which perform equivalently.

Assembly Procedure For Seals

When repairing a nailer, the internal parts must be cleaned and lubricated Parker O-lube or equivalent must be used on all o-rings. Each o-ring must be coated with O-lube before assembling. A small amount of oil must be used on all moving surfaces and pivots. After reassembling, a few drops of 30W nondetergent oil or equivalent, must be added through the air line before testina

www.chpower.com

CHN10202

Fasteners

The following Campbell Hausfeld finishing nails are available at local retail stores. If you need help locating any item, call customer service at 1-800-543-6400. Campbell Hausfeld nails meet or exceed ASTM Standard F1667.

Model #	Length	Shank Gauge	Finish	Head	Collation	Nails Per Stick	Nails Per Box
FB001600	5/8"	18 Gauge	Galvanized	Brad /Brown	Adhesive	100	5000
FB002000	3/4"	18 Gauge	Galvanized	Brad /Brown	Adhesive	100	5000
FB002500	1"	18 Gauge	Galvanized	Brad /Brown	Adhesive	100	5000
FB003000	1-1/4"	18 Gauge	Galvanized	Brad /Brown	Adhesive	100	5000
FB004000	1-1/2"	18 Gauge	Galvanized	Brad /Brown	Adhesive	100	5000
FB004500	1-3/4"	18 Gauge	Galvanized	Brad /Brown	Adhesive	100	5000
FB005000	2"	18 Gauge	Galvanized	Brad /Brown	Adhesive	100	5000
FB180016	5/8"	18 Gauge	Galvanized	Brad /Brown	Adhesive	100	1000
FB180025	1"	18 Gauge	Galvanized	Brad /Brown	Adhesive	100	1000
FB180030	1-1/4"	18 Gauge	Galvanized	Brad /Brown	Adhesive	100	1000
FB180040	1-1/2"	18 Gauge	Galvanized	Brad /Brown	Adhesive	100	1000
FB180050	2"	18 Gauge	Galvanized	Brad /Brown	Adhesive	100	1000

Interchange Information

Can use brad nails from the following branded air-powered brad nailers: Bostitch® BT125SK-2 & BT200K-2, Campbell Hausfeld[®]NB0030 & NB0040, DeWalt[®] D51238K, Paslode[®] T125-F18 & T200-F18, Porter Cable[®] BN125 & BN200, and Senco Finish Pro® 15 & 18.

Informaciones Generales de Seguridad

(Continuación)

 Nunca cargue la clavadora por la manguera de aire ni hale la manguera para mover la clavado



ra o el compresor de aire. Mantenga las manqueras aleiadas del calor. aceite y objetos puntiagudos. Reemplace cualquier manguera que esté dañada, débil o desgastada. Ésto podría ocasionar heridas o daños a la herramienta

- Siempre asuma que la clavadora tiene clavos. Respete la herramienta como un implemento de trabajo; no jugue con ella. Siempre mantenga a los demás a una distancia segura del área de trabajo, en caso de una descarga accidental de clavos. No apunte con la herramienta hacia usted o hacia otra persona, ya sea que contenga o no clavos. El disparo accidental de la clavadora podría resultar en la muerte o en graves lesiones personales.
- No clave un clavo encima de otro. El clavo podría saltar y ocasionarle la muerte o heridas araves.



 No opere la clavadora ni permita que otros la operen si las etiquetas de advertencia están ilegibles.

Éstas se encuentran en el cargador o el cuerpo de la clavadora.

 No deje que la herramienta se caiga ni la tire. Ésto podría dañarla o convertirla en algo peligroso de usar. En caso de que la herramienta se haya caido o la hayan tirado, revisela con cuidado a ver si está doblada o rota, si tiene alguna pieza dañada o tiene fugas de aire. DEJE de trabajar y repárela antes de usarla o podría ocasionarle heridas graves.

APRECAUCION Ésto le indica

que hay una situación que PODRIA ocasionarle heridas no muy graves.

- No haga ninguna modificación a la herramienta sin obtener primero la aprobación por escrito de Campbell Hausfeld. No use la clavadora si le faltan alguna de las tapas protectoras o si éstas han sido modificadas. No use la clavadora como un martillo. Se pueden producir lesiones personales o daños a la herramienta.
- Evite trabajar con esta clavadora por largos periodos. Deje de usar la clavadora si siente dolor en las manos o en los brazos.
- Siempre revise que el Elemento de Contacto de Trabaio esté funcionando correctamente.



Puede que se clave un clavo por accidente si el Elemento de Contacto de Trabaio no está funcionando correctamente. Se pueden producir lesiones personales (vea la sección "Cómo Revisar el Elemento de Contacto de Trabajo").

 Desconecte la fuente de suministro de aire y elimine la tensión del disparador antes de tratar de sacar cualquier clavo atascado, ya que la clavadora podría disparar un clavopor el frente. Ésto podría ocasionarle heridas.

AVISO

una información importante, que de no seguirla, le PODRÍA ocasionar daños al equipo.

- Evite usar la clavadora cuando el depósito está vacío. Ésto podría acelerar su desgasto.
- Limpie v cheque todas las manqueras de suministro de aire y conexiones antes de conectar la clavadora al compresor. Reemplace las mangueras y conexiones que estén dañadas o desgastadas. El rendimiento de la herramienta o su durabilidad podrían reducirse.

Cómo usar la Clavadora


LUBRICACION

Esta clavadora requiere lubricación antes de usarse por primera vez v antes de cada uso. Si utiliza un lubricador incorporado a la línea, no tendrá que lubricarla manualmente a diario.

AVISO

ficie de

trabaio se podría dañar debido a la lubricación excesiva. La lubricación adecuada es la responsabilidad del propietario. Si no lubrica la clavadora adecuadamente, ésta se dañará rápidamente y la garantía se cancelaría.




www.chpower.com

A PELIGRO

Ésto le indica que hay una situación inmediata que LE OCASIONARIA la muerte o heridas de gravedad.

Generales de Seguridad

- Lea y comprenda las etiquetas y el manual de la herramienta. Si no respeta las advertencias, los riesgos y las recomendaciones, eso podría resultar en la MUERTE o en LESIONES GRAVES.
- No use ningún tipo de gas reactivo, incluyendo, pero no limitado a, oxígeno y gases combustibles, como fuente de



• Use solamente una fuente de aire comprimido de presión regulada para limitar la presión de aire suministrada a la her

de la Clavadora

minuto a 6,21 bar

PESO: 1,53 kg

LONG.: 28,4 cm **ALT.:** 27.0 cm PRESION MAX.: 6,90 bar



ramienta. La presión regulada no debe exceder los 6,90 bar. Si el regulador falla, la presión transmitida a la herramienta no debe exceder los 13,79 bar. La clavadora puede explotar, lo cual puede ocasionar la muerte o graves lesiones personales.

ENTRADA DE AIRE: 6,4mm (1/4") NPT

CAPACIDAD DEL CARGADOR:

100 Clavos por carga, calibre 18

 Nunca limpie la clavadora con gasolina o ningún otro líquido inflamable. Nunca use la clavadora en la cercanías de líquidos o



gases inflamables. Una chispa podría encender los vapores y ocasionar una explosión que podría ocasionarle la muerte o heridas graves.

• Siempre colóquese en una posición firme y balanceada para usar o manipular la clavadora.



• No quite, modifique ni haga de otro modo que el WCE (elemento de contacto de trabajo) o el gatillo dejen de funcionar. No haga fun-



cionar ninguna herramienta que hava sido modificada de manera similar. Eso puede resultar en muerte o graves lesiones personales.

No toque el gatillo a menos que se estén clavando clavos. Nunca haga arrancar la línea de aire



con una clavadora ni mueva la clavadora cuando esté tocando el gatillo. La herramienta podría expulsar un clavo y producir la muerte o lesiones personales graves.

AADVERTENCIA Ésto le indica

que hay una situación que PODRIA ocasionarle la muerte o heridas graves.

 Desconecte siempre la herramienta de la fuente de energía cuando no la esté atendiendo, cuando



le esté realizando mantenimiento o reparaciones, desobstruyéndola o moviéndola a un nuevo sitio. Siempre vuelva a conectar la tubería de aire ANTES de cargar los clavos. No cargue la herramienta con sujetadores cuando el gatillo esté oprimido o el WCE (elemento de contacto de trabajo) esté conectado. La clavadora puede expulsar un sujetador y producir la muerte o lesiones personales graves.

 Siempre ajuste la herramienta con un conecto o acoplador de mangueras colocado en o cerca de la her



ramienta de un modo tal que se descargue todo el aire comprimido en la herramienta en el momento en que se desconecte el conector o acoplador. No use una válvula de chequeo o ninguna conexión que permita que el aire permanezca en la clavadora. Se puede producir la muerte o lesiones personales graves.

 Nunca ponga las manos ni ninguna otra parte del cuerpo en el área de descarga de la clavadora. Ésta puede expulsar un clavo y

Orificio de salida de aire



producir la muerte o lesiones personales graves.

Componentes y Especificaciones REQUIERE: 0,04 m³/min para clavar 10 clavos por Cargador Pestillo RANGO DE LOS CLAVOS: 15.9mm(5/8") a 5.08cm(2") Seguro de Boquilla de despeje rápido Mecanismo RANGO DE PRESIÓN: 4,14 bar - 6,90 bar con elemento Area de carga de los clavos contacto

CHN10202 Operating Instructions

Troubleshooting Guide

▲WARNING Authorized Service Center.

Stop using nailer immediately if any of the following problems occur. Serious personal injury could result. Any repairs or replacements must be done by a Qualified Service Person or

Problem	Cause	Solution
Air leaking at trigger valve	O-Rings in trigger valve housing are damaged	Replace O-Rings. Check operation of Work Contact Element (WCE)
Air leaking between hous-	Damaged O-Rings	Replace O-Rings
ing and nose	Damage to bumper	Replace bumper
Air leaking between hous-	Loose screws	Tighten screws
ing and cap	Damaged gasket	Replace gasket
Nailer skips driving nail	Worn bumper	Replace bumper
	Dirt in nose piece	Clean drive channel
	Dirt or damage prevent nails or pusher	Clean magazine
	from moving freely in magazine	
	Damaged pusher spring	Replace spring
	Inadequate air flow to nailer	Check fitting, hose or compressor
	Worn O-Ring on piston or lack of lubri-	Replace and lubricate O-Rings
	cation	
	Damaged O-Ring on trigger valve	Replace O-Rings
	Air leaks	Tighten screws and fittings
	Cap gasket leaking	Replace gasket
Nailer runs slow or has loss	Nailer not lubricated sufficiently	Lubricate nailer
of power	Broken spring in cylinder cap	Replace spring
	Exhaust port in cap is blocked	Replace damaged internal parts
Nails are jammed in nailer	Guide on driver is worn	Replace guide
	Nails are not correct size	Use only recommended nails
	Nails are bent	Replace with undamaged nails
	Magazine or nose screws are loose	Tighten screws
	Driver is damaged	Replace driver
Air leaking at trigger valve	O-Rings or seals are damaged	Replace O-Rings or seals
stem		

www.chpower.com

Operating Instructions CHN10202

Limited Warranty

- 1. DURATION: From the date of purchase by the original purchaser as follows: Standard Duty Products One Year, Serious Duty Products - Two Years, Extreme Duty Products - Three Years.
- 2. WHO GIVES THIS WARRANTY (WARRANTOR): Campbell Hausfeld / Scott Fetzer Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, Telephone: (800) 543-6400
- WHO RECEIVES THIS WARRANTY (PURCHASER): The original purchaser (other than for purposes of resale) of the Campbell Hausfeld product.
- 4. WHAT PRODUCTS ARE COVERED BY THIS WARRANTY: Any Campbell Hausfeld nailer, stapler, air tool, spray gun, inflator or air accessory supplied or manufactured by Warrantor.
- 5. WHAT IS COVERED UNDER THIS WARRANTY: Substantial defects in material and workmanship which occur within the duration of the warranty period.
- 6. WHAT IS NOT COVERED UNDER THIS WARRANTY:
 - A. Implied warranties, including those of merchantability and FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE AS STATED IN THE DURATION. If this product is used for commercial. industrial or rental purposes, the warranty will apply for ninety (90) days from the date of purchase. Some States do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.
 - ANY INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL LOSS, DAMAGE, OR EXPENSE THAT MAY RESULT FROM ANY DEFECT, FAILURE, OR MALFUNCTION OF THE CAMPBELL HAUSFELD PRODUCT. Some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to
 - C. Any failure that results from an accident, purchaser's abuse, neglect or failure to operate products in accordance with instructions provided in the owner's manual(s) supplied with product. Accident, purchaser's abuse, neglect or failure to operate products in accordance with instructions shall also include the removal or alteration of any safety devices. If such safety devices are removed or altered, this warranty is void.
 - D. Normal adjustments which are explained in the owner's manual(s) provided with the product.
 - Items or service that are normally required to maintain the product, i.e. o-rings, springs, bumpers, debris shields, driver blades, fuses, batteries, gaskets, packings or seals, fluid nozzles, needles, sandblast nozzles, lubricants, material hoses, filter elements, motor vanes, abrasives, blades, cut-off wheels, chisels, chisel retainers, cutters, collets, chucks, rivet jaws, screw driver bits, sanding pads, back-up pads, impact mechanism, or any other expendable part not specifically listed. These items will only be covered for ninety (90) days from date of original purchase. Underlined items are warranted for defects in material and workmanship only.
- 7. RESPONSIBILITIES OF WARRANTOR UNDER THIS WARRANTY: Repair or replace, at Warrantor's option, products or components which are defective, have malfunctioned and/or failed to conform within duration of the warranty period.
- 8. RESPONSIBILITIES OF PURCHASER UNDER THIS WARRANTY:
 - A. Provide dated proof of purchase and maintenance records.
 - B. Call Campbell Hausfeld (800-424-8936) to obtain your warranty service options. Freight costs must be borne by the purchaser.
 - Use reasonable care in the operation and maintenance of the products as described in the owner's manual(s).
- 9. WHEN WARRANTOR WILL PERFORM REPAIR OR REPLACEMENT UNDER THIS WARRANTY: Repair or replacement will be scheduled and serviced according to the normal work flow at the servicing location, and depending on the availability

This Limited Warranty applies in the United States, Canada and Mexico only and gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state or country to country.

www.chpower.com

Ver la Garantía en página 8-Sp para información importante sobre el uso comercial de este producto.

Manual de Instrucciones

CHN10202

Sírvase leer y guardar estas instrucciones.Lea con cuidado antes de tratar de armar, instalar, manejar o darle servicio al producto descrito en este manual. Protéjase Ud. y a los demás observando todas las reglas de seguridad. El no seguir las instrucciones podría resultar en heridas y/o



CAMPBELL Clavadora de **HAUSFELD** puntilla de 5,1 cm

Índice

Información General de Seguridad .1-3 Especificaciones2 Cómo usar la Clavadora3-6

Descripción

Esta clavadora está diseñada para trabajos de acabado, moldes interiores, bases, paneles, ensamblaje e instalación de gabinetes. Entre las características se incluyen: punta que no se estropea, escape ajustable, gatillo de secuencia singular, boca de despeje rápido, y mecanismo clavador con profundidad ajustable.

Informaciones Generales de Seguridad

PROPOSICIÓN DE CALIFORNIA 65

AADVERTENCIA Cuando corta lija, taladra o

pule materiales como por ejemplo madera, pintura, metal, hormigón, cemento, u otro tipo de mampostería se puede producir polvo. Con frecuencia este polvo contiene productos químicos que se conocen como causantes de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Use equipo de protección.

AADVERTENCIA

Este producto, o su cordón eléctrico, contiene productos químicos conocidos por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Lave sus manos minuciosamente después de usar. Este manual contiene información sobre seguridad, funcionamiento y mantenimiento. Póngase en contacto con su representante Campbell

Hausfeld si tiene alguna pregunta.

RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR: El operador de la herramienta es responsable de:

• Leer y comprender las etiquetas y el manual de la herramienta.

- Seleccionar un sistema de activación de la herramienta adecuado, tomando en cuenta la aplicación de trabajo para la cual se usa la herramienta.
- El uso seguro de la herramienta.
- Asegurarse de que la herramienta se use únicamente cuando el operador v todo el resto del personal en el área de trabajo


estén usando equipo de protección ocular ANSI Z87 y demás equipo de protección de cabeza, oídos y pies. Pueden ocasionarse lesiones graves o permanentes de ojos y oídos.

Asegurarse de que la herramienta se mantenga en un orden de trabajo seguro según se describe en este manual.

RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR:

- Seleccionar un sistema de activación de la herramienta adecuado, tomando en cuenta la aplicación de trabajo para la cual se usa la herramienta
- Asegurarse de que este manual esté disponible para los operadores y el personal que esté realizando el mantenimiento
- El uso seguro de la herramienta.
- Exigir que la herramienta se use únicamente cuando el operador y todo el resto del personal en





Localice el número del modelo y el cód. fecha proveedor en la herramienta, el depósito y la tapa, y regístrelo a continuación:

Modelo No

Código de fecha

Conserve estos números para referencia .

el área de trabaio estén usando equipo de protección ocular ANSI Z87 v demás equipo de protección de cabeza, oídos y pies. Pueden ocasionarse lesiones graves o permanentes de ojos y oídos.

- Asegurarse de que la herramienta se mantenga en un orden de trabajo seguro según se describe en este manual
- Asegurar el mantenimiento adecuado de todas las herramientas en posesión del empleador.
- Asegurarse de que las herramientas que requieran reparación no se usen antes de ser reparadas. Se recomiendan el uso de etiquetas y el retiro físico de la herramienta como medidas de control.

RECORDATORIO: ¡Guarde su comprobante de compra con fecha para fines de la garantía! Adjúntela a este manual o archívela en lugar seguro.

Las clavadoras de Campbell Hausfeld cumplen o exceden los estándares de la Industria establecidos en los códigos SNT-101-2002 de las organizaciones norteamericanas ANSI/ISANTA

© 2008 Campbell Hausfeld/Scott Fetzer

For parts, product & service information visit www.chpower.com

IN276801AV 7/08

Instructions d'Utilisation CHN10202

Garantie Limitée

1. DURÉE: À partir de la date d'achat par l'acheteur original comme suit - Produits À Service Standard (Standard Duty) - Un An, Produits À Service Sérieux (Serious Duty) - Deux Ans, Produits À Service Extrême (Extreme Duty) - Trois Ans.

- GARANTIE ACCORDÉE PAR (GARANT): Campbell Hausfeld/Scott Fetzer Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030. Téléphone: (800) 543-6400
- 3. BÉNÉFICIAIRE DE CETTE GARANTIE (ACHETEUR): L'acheteur original (sauf en cas de revente) du produit Campbell Hausfeld
- PRODUITS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE: Tous les outils de fixation (cloueuses et agrafeuses), outils pneumatiques, pistolets vaporisateurs, gonfleurs ou accessoires pneumatiques Campbell Hausfeld qui sont fournis par ou fabriqués par le Garant.
- 5. COUVERTURE DE LA PRÉSENTE GARANTIE: Défauts de matière et de fabrication considérables qui se révèlent pendant la période de validité de la garantie.
- 6. LA PRÉSENTE GARANTIE NE COUVRE PAS:
 - A. Les garanties implicites, y compris celles de commercialisabilité et D'ADAPTION À UNE FONCTION PARTICULIÈRE SONT LIMITÉES À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT INITIALE TELLE QU'INDIQUÉE DANS LA SECTION DURÉE. Si ce produit est utilisé pour une fonction commerciale, industrielle ou pour la location, la durée de la garantie sera quatrevingt-dix (90) jours à compté de la date d'achat. Quelques Provinces (États) n'autorisent pas de limitations de durée pour les garanties implicites. Les limitations précédentes peuvent donc ne pas s'appliquer.
 - B. TOUT DOMMAGE, PERTE OU DÉPENSE FORTUIT OU INDIRECT POUVANT RÉSULTER DE TOUT DÉFAUT, PANNE OU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT CAMPBELL HAUSFELD. Quelques Provinces (États) n'autorisent pas l'exclusion ni la limitation des dommages fortuits ou indirects. La limitation ou exclusion précédente peut donc ne pas s'appliquer.
 - C. Toute panne résultant d'un accident, d'une utilisation abusive, de la négligence ou d'une utilisation ne respectant pas les instructions données dans le(s) manuel(s) accompagnant le produit. Un accident, l'utilisation abusive par l'acheteur, la négligence ou le manque de faire fonctionner les produits selon les instructions comprend aussi l'enlevage ou la modification de n'importe quel appareil de sûreté. Si ces appareils de sûreté sont enlevés ou modifiés, la garantie sera annulée.
 - D. Réglages normaux qui sont expliqués dans le(s) manuel(s) d'utilisation accompagnant le produit.
 - E. Articles ou services qui sont exigés pour l'entretien du produit; Joints torique, ressorts, amortisseurs, écrans de débris, <u>lames d'entraînement, fusibles, batteries</u>, joints d'étanchéité, garnitures ou joints, buses de fluide, aiguilles, <u>buses de sablage, graisses</u>, tuyaux de matériaux, cartouches filtrantes, pales de moteur, abrasifs, lames, meules de <u>coupage, burins, fixe-burins, coupeuses</u>, douilles de serrage, mandrins. mâchoires de rivet, <u>lames de tournevis, tampons de sablage</u>, tampons de sauvegarde, <u>mécanisme de percussion</u> ou toute pièce qui n'est pas indispensable et qui n'est pas indiquée. Ces articles seront couverts pour quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date d'achat original. <u>Les articles soulignés sont garanties pour défauts de matière et de fabrication seulement.</u>
- RESPONSABILITÉS DU GARANT AUX TERMES DE CETTE GARANTIE: Réparation ou remplacement, au choix du Garant, des produits ou pièces qui se sont révélés défectueux pendant la durée de validité de la garantie.
- 8. RESPONSABILITÉS DE L'ACHETEUR AUX TERMES DE CETTE GARANTIE:
 - A. Fournir une preuve d'achat datée et un état d'entretien.
 - B. Livraison ou expédition du produit ou de la pièce Campbell Hausfeld au Centre De Service Autorisé Campbell Hausfeld. Taux de frais, si applicables, sont la responsabilité de l'acheteur.
 - C. Utilisation et entretien du produit avec un soin raisonable, ainsi que le décri(vent)t le(s) manuel(s) d'utilisation.
- RÉPARATION OU REMPLACEMENT EFFECTUÉ PAR LE GARANT AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE: La réparation ou le remplacement sera prévu et exécuté en fonction de la charge de travail dans le centre de service et dépendra de la disponabilité des pièces de rechange.

Cette Garantie Limitée s'applique aux É.-U., au Canada et au Mexique seulement et vous donne des droits juridiques précis. L'acheteur peut également jouir d'autres droits qui varient d'une Province, d'un État ou d'un Pays à l'autre.

8-Fr

Voir la Garantie à la page 8-Fr pour de l'information importante sur l'utilisation commercial de ce produit.

Instructions d'Utilisation

CHN10202

S'il vous plaît lire et conserver ces instructions. Lire attentivement avant de monter, installer, utiliser ou de procéder à l'entretien du produit décrit. Se protéger ainsi que les autres en observant toutes les instructions de sécurité, sinon, il y a risque de blessure etlou dégâts matériels! Conserver ces instructions compre référence



Cloueuse à clous sans tête 5,1 cm

Table des Matières

Directives de Sécurité 1-3 Spécifications 2 Utilisation de la Cloueuse 3-6 Mode d'Emploi 4 Guide de Dépannage 7 Garantie 8

Description

Cette cloueuse est conçue pour boiseries, moulures intérieures, plinthes, panneaux et armoires. Caractéristiques: embout ne laissant pas de marque, éjection réglable, gâchette séquentielle unique, buse à dégagement rapide, réglaque de pénétration des clous.

Généralités sur la Sécurité

PROPOSITION 65 CALIFORNIE

A AVERTISSEMENT Vous pouvez créer de la pous-

sière en coupant, ponçant, perçant ou meulant les matériaux tels que le bois, la peinture, le métal, le béton, le ciment ou autre maçonnerie. Cette poussière contient souvent des produits chimiques recomnus pour causer le cancer, les déformations congénitales ou autres problèmes de la reproduction. Portez de l'équipement de protection.

AAVERTISSEMENT

Ce produit ou son cordon contient des produits chimiques qui de l'avis de l'État de Californie peut causer le cancer et des anomalies congénitales ou autres problèmes de reproduction. Lavez-vous les mains après la manipulation.

Ce manuel contient des informations concernant la sécurité, le fonctionnement et l'entretien. Contacter votre représentant Campbell Hausfeld si vous avez des questions.

RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR L'opérateur de l'outil est responsable de

le manuel sur les outils

• Lire et comprendre les étiquettes et

- Choisir un système d'activation de l'outil approprié en tenant compte de l'application de travail prévue pour l'outil.
- L'utilisation sécuritaire de l'outil.
- S'assurer que l'outil est utilisé seulement lorsque l'opérateur et tout autre personnel dans l'aire de tra-


vail portent un équipement de protection oculaire ANSI Z87 et, s'il y a lieu, d'autre équipement de protection appropriée tel que de l'équipement de protection pour la tête, les oreilles et les pieds. Il pourrait y avoir de graves lésions oculaires ou perte auditive.

 S'assurer que l'outil soit conservé en bon état tel que décrit dans ce manuel.

RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR

- Choisir un système d'activation de l'outil approprié en tenant compte de l'application de travail prévue pour l'outil.
- S'assurer que ce manuel soit disponible pour les opérateurs et le personnel responsable de l'entretien.
- L'utilisation sécuritaire de l'outil.
- S'assurer que l'outil est utilisé seulement lorsque l'opérateur et tout autre personnel dans l'aire de tra-

nel dans l'aire de travail portent un équipement de protection oculaire ANSI Z87 et, s'il y a



Inscrire ci-dessous le numéro de modèle et le code date du vendeur se trouvant sur l'appareil et le magasin de chargement:

N° du Modèle

Code de date

Conserver ces numéros comme référence. lieu, d'autre équipement de protection appropriée tel que de

l'équipement de protection pour la tête, les oreilles et les pieds. Il pourrait y avoir de graves lésions oculaires ou perte auditive.

- S'assurer que l'outil soit conservé en bon état tel que décrit dans ce manuel.
- S'assurer du bon entretien de tous les outils de l'employeur.
- S'assurer que les outils qui doivent être réparés ne soient plus utilisés avant leur réparation. Les moyens de contrôle sont les étiquettes et la ségrégation physique.

A DANGER

Danger indique

une situation hasardeuse imminente qui RÉSULTERA en perte de vie ou blessures graves.

MÉMENTO: Gardez votre preuve datée d'achat à fin de la garantie! Joignez-la à ce manuel ou classez-la dans un dossier pour plus de sécurité.

Les Cloueuses Campbell Hausfeld conforment aux/ou dépassent les standards de l'American National Standard/International Staple, Nail and Tool Association in ANSI/ISANTA SNT-101-2002.

© 2008 Campbell Hausfeld/Scott Fetzer


For parts, product & service information visit www.chpower.com

IN276801AV 7/08

CHN10202 Instructions d'Utilisation CHN10202 Instructions d'Utilisation

Généralités sur la Sécurité (Suite)

- Lire et comprendre les étiquettes et le manuel sur les outils. Ne pas suivre les avertissements, les dangers et les mises en garde pourrait causer la MORT ou de GRAVES BLESSURES.
- Ne pas utiliser comme source d'alimentation tout type de gaz réactif, y compris, mais sans s'v limiter. de l'oxygène et des




gaz combustibles. Utiliser seulement de l'air comprimé filtré, lubrifié et réglé. Utiliser un gaz réactif au lieu d'air comprimé pourrait faire exploser la cloueuse ce qui pourrait provoquer des blessures graves voire la mort.

 Utiliser seulement une source d'air comprimé à pression pour limiter la pression d'air fournie



à l'outil. La pression contrôlée ne doit pas dépasser 690 kPa. S'il y a une défaillance du régulateur, la pression livrée à l'outil ne doit pas dépasser 1 379 kPa. La cloueuse pourrait exploser ce qui pourrait mener à la mort ou à des blessures graves.

 Ne jamais utiliser de l'essence ni les fluides inflammables pour le nettoyage de




cloueuse près d'un liquide ou gaz inflammable. Une étincelle peut allumer les vapeurs et causer une explosion qui peut résulter en perte de vie ou blessures graves person-





 Ne pas retirer, modifier ou faire quoique ce soit qui pourrait rendre la gâchette ou le mécanisme de déclenchement par contact (WCE) inutilis-



 Ne toucher à la gâchette qu'au moment de poser des clous. Ne jamais actionner la gâchette durant le trans-



port de la cloueuse ou durant le raccordement de celle-ci au tuyau d'air comprimé. L'éjection accidentelle d'un clou peut causer des blessures graves ou mortelles.

AAVERTISSEMENT

Avertissement indique une situation hasardeuse potentielle qui PEUT résulter en perte de vie ou blessures graves. Toujours déhrancher l'outil de la source de courant en votre absence, en



effectuant des réparations ou son entretien, en débloquant l'appareil ou en le déplaçant ailleurs. Le raccordement du tuyau d'air comprimé doit toujours s'effectuer AVANT le chargement du magasin. Ne pas charger l'outil d'attaches lorsque la gâchette est enfoncée ou lorsque le mécanisme de déclenchement par contact (WCE) est engagé. L'éjection accidentelle d'un clou peut causer des blessures graves ou mortelles.

Touiours installer un raccord ou un tuvau de raccord sur ou près de l'outil afin que tout air



comprimé de l'outil soit déchargé au moment où l'on débranche le raccord ou le boyau. Ne pas utiliser un clapet ni autre raccord qui permet que l'air reste dans la cloueuse. Cela peut entraîner des blessures graves ou mortelles.

 Ne jamais poser l'embout de clouage sur la main ou sur toute autre partie du corps. . L'éjection accidentelle d'un clou peut causer des blessures graves ou mortelles.



Pièces détachées et fiche technique mécanisme de la cloueuse

• EXIGE: 0,04 m³/min avec 10 clous par . . . minute à 621 kPa

PRISE D'AIR: 1/4 po NPT

• TAILLES DES CLOUS: 5/8 po à 2 po

• CAPACITÉ DU CHARGEUR : 100 clous ...

par charge, calibre 18 • POIDS : 1.53 kg • LONGUEUR : 28,4 cm

• **HAUTEUR** : 27,0 cm PRESSION MAXIMALE: 690 kPa

• GAMME DE PRESSION: 414 kPa- 690 kPa

Déflecteur d'échappement Chargeur Verrou de Buse à Loquet dégagement Gâchette rapide Mécanisme de déclenchement par contact Endroit de chargement des clous —

Guide de Dépannage

AVERTISSEMENT

Cessez l'utilisation de la cloueuse immédiatement en cas des problèmes suivants, car il résultat risque de blessures graves. Toutes réparations doivent être effectuées par un Technicien Qualifié ou par un Centre De Service Autorisé.

Problème	Cause	Solution
Fuite d'air à l'endroit de la	Joints torique endommagés dans le	Remplacer les joints toriques et vérifier lefonction
soupape de la gâchette	carter de la soupape de la gâchette	nement du mécanisme de déclenchement par con
		tact
Fuite d'air entre le carter et le	Joints torique endommagés	Remplacer les joints torique
nez	Amortisseur endommagé	Remplacer l'amortisseur
Fuite d'air entre le carter et	Vis desserrées	Serrer les vis
le capuchon	Joint d'étanchéité endommagé	Remplacer le joint d'étanchéité
La cloueuse saute un clou	Amortisseur usé	Remplacer l'amortisseur
pendant l'expulsion	Saleté dans la pièce du nez	Nettoyer la rainure du chassoir
	Saleté ou dommage qui empêche le	Nettoyer le chargeur
	fonctionnement libre des clous ou du	
	poussoir dans le chargeur	
	Ressort de poussoir endommagé	Remplacer le ressort
	Circulation d'air insuffisante à la	Inspecter le raccord, tuyau ou le compresseur
	cloueuse	
	Joint torique du piston usé ou manque	Remplacer les joints torique. Graisser.
	de lubrification	
	Joint torique de la soupape de gâchette	Remplacer les joints torique
	endommagé	
	Fuites d'air	Serrer les vis et raccords
	Fuite du joint étanchéité du capuchon	Remplacer le joint d'étanchéité
La cloueuse fonctionne	Graissage insuffisant de la cloueuse	Graisser la cloueuse
lentement ou a une perte	Rupture du ressort du capuchon de cylindre	Remplacer le ressort
de puissance	Orifice d'échappement du capuchon obstrué	Remplacer les pièces internes endommagées
Blocage des clous	Guide du chassoir usé	Remplacer le guide
	Clous de mauvaise taille	Utiliser les clous de taille recommandée
	Clous courbés	Remplacer les clous
	Vis du chargeur ou nez dégagés	Serrer les vis
	Chassoir endommagé	Remplacer le chassoir
Fuite d'air à la tige de	Joint toriques ou joints d'étanchéité	Remplacer les joints toriques ou les joints
soupape de la gâchette	endommagés	d'étanchéité

2-Fr 7-Fr

Utilisation de la Cloueuse (Suite)

8 Fermer le verrou en le poussant vers le haut et jusqu'à ce qu'il s'encliquette en

place.



9. S'assurer que le mouvement de la gâchette et du mécanisme de déclenchement par contact (WCE) peut s'effectuer vers le haut ou vers le

has sans difficulté



Support Technique

Pour tout renseignement sur le fonctionnement ou la réparation de cette cloueuse, veuillez utiliser notre numéro d'assistance 1-800-543-6400 ou pour obtenir d'autres copies de ce manuel.

Attaches et Pièces de Rechange

AAVERTISSEMENT

N'utiliser que des clous N° 18 de Campbell Hausfeld (ou un équivalent -Voir la note "Compatibilité avec d'autres appareils"). La performance de l'outil, sa sécurité et sa durabilité pourraient être réduites si l'on utilise les mauvaises attaches. Lors d'une commande de pièces de rechange ou de clous, préciser le numéro de pièce.

Attaches et Réparation de la Cloueuse

CHN10202

Seul un personnel qualifié doit réparer l'outil en utilisant seulement des accessoires et des pièces de rechange d'origine ou des pièces et accessoires qui fonctionnent de manière équivalente.

Méthode d'assemblage pour les ioints d'étanchéité

Les pièces internes doivent être nettoyées et graissées pendant la réparation d'une cloueuse. Utiliser le Parker O-lube ou l'équivalent sur tous les joints toriques. Chaque joint torique doit être enrobé avec du O-lube avant l'assemblage. Utiliser un peu d'huile sur toutes les surfaces mouvantes et pivots. Après le remontage, ajouter quelque gouttes d'huile sans détergent 30W ou l'équivalent à travers la canalisation d'air avant de faire l'essai.

Attaches

Les clous pour finition Campbell Hausfeld sont disponibles aux magasins dans votre quartier. Pour de l'assistance, composer le 1-800-543-6400. Les clous. Les clous Campbell Hausfeld sont conformes ou supérieurs à la norme ASTM F1667.

Modèle	Longueur	Calibre de la Tige	Fini	Tête	Collation	Clous par Rangée	Clous par Boîte
FB001600	5/8 po	18	Galvanisé	Étêtée/Brun	Adhésive	100	5000
FB002000	3/4 po	18	Galvanisé	Étêtée/Brun	Adhésive	100	5000
FB002500	1 po	18	Galvanisé	Étêtée/Brun	Adhésive	100	5000
FB003000	1-1/4 po	18	Galvanisé	Étêtée/Brun	Adhésive	100	5000
FB004000	1-1/2 po	18	Galvanisé	Étêtée/Brun	Adhésive	100	5000
FB004500	1-3/4 po	18	Galvanisé	Étêtée/Brun	Adhésive	100	5000
FB005000	2 po	18	Galvanisé	Étêtée/Brun	Adhésive	100	5000
FB180016	5/8 po	18	Galvanisé	Étêtée/Brun	Adhésive	100	1000
FB180025	1 po	18	Galvanisé	Étêtée/Brun	Adhésive	100	1000
FB180030	1-1/4 po	18	Galvanisé	Étêtée/Brun	Adhésive	100	1000
FB180040	1-1/2 po	18	Galvanisé	Étêtée/Brun	Adhésive	100	1000
FB180050	2 po	18	Galvanisé	Étêtée/Brun	Adhésive	100	1000

Interchangeabilité

Peut utiliser les clous de finition conçus pour les cloueuses de finition suivantes :

BT125SK-2 et BT200K-2 de Bostitch MD, NB0030 et NB0040 de Campbell Hausfeld MD, D51238K de DeWalt MD, T125-F18 et T200-F18 de Paslode MD, BN125 e BN200 de Porter Cable MD, et Finish Pro MC, 15 et 18 de Senco MD


Généralités sur la Sécurité (Suite)

 Ne iamais transporter la cloueuse par le tuyau à air. Ne iamais tirer sur le tuyau pour déplacer la cloueuse ou le



compresseur. Garder le tuyau à air à l'écart de la chaleur, l'huile et les objets pointus. Remplacer les tuyaux endommagés, faibles ou usés. Sinon, il y a risque de blessures personnelles ou de dommage à l'outil.

- Toujours prendre pour acquis que la cloueuse contient des clous Respecter l'outil comme accessoire de travail non pas un jouet. Donc aucun jeu brutal. Toujours garder les autres personnes à une distance de sécurité de l'aire de travail en cas de décharge accidentelle des clous. Ne pas pointer l'outil vers vous ou vers quelqu'un d'autre qu'il y ait ou non des attaches dans la cloueuse. Le déclenchement accidentel de la cloueuse pourrait causer la mort ou de graves blessures
- Ne jamais enfoncer les clous un pardessus l'autre. Le clou pourrait ricocher et causer la mort ou une blessure grave de nerforation.



ou les étiquettes d'avertissement situés sur le chargeur et corps de la cloueuse ne sont pas lisibles

 Ne pas échapper ni jeter l'outil car ceci neut causer du dommage le rendant dangereux à utiliser. Si l'outil s'est fait échappé ou ieté, l'examiner soigneusement afin de déterminer s'il est courbé, fendu ou s'il y a des fuites ou pièces détachées endommagées. ARRÊTER et réparer avant d'utiliser , sinon, il y a risque de blessures graves.

AATTENTION aui PFIIT résulter en blessures.

Attention une situation hasardeuse potentielle

- Ne pas apporter de modifications à l'outil sans d'abord obtenir une approbation écrite de Campbell Hausfeld. N'utilisez pas une cloueuse si les écrans ou protecteurs ont été enlevés ou altérés. Cela peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil.
- Éviter d'utiliser la cloueuse pour une période de temps prolongée. Cesser d'utiliser la cloueuse si l'on ressent des douleurs dans les mains ou dans les bras.
- Toujours vérifier le bon fonctionnement du mécanisme de déclenchement par contact (WCE). L'éjection accidentelle de clou neut se produire si ce mécanisme ne fonctionne pas correctement et cela pourrait entraîner des blessures. (Voir "Vérification du mécanisme de déclenchement par contact").
- Pour éviter l'expulsion d'une attache, débrancher la source d'air et relâcher la tension du poussoir avant de procéder au déblocage. Sinon, il v a risque de blessures graves.

AVIS

indique de l'information importante pour éviter le dommage de l'équipement

- Éviter d'utiliser la cloueuse lorsque le chargeur est vide. Sinon, il y a risque d'usure accéléré de l'outil.
- Nettover et vérifier tous les tuvaux et raccords avant de brancher la cloueuse au compresseur d'air. Remplacer les tuyaux ou les raccords endommagés ou usés, sinon, le rendement et la durabilité de l'outil seront affectés.

Utilisation de la Cloueuse

GRAISSAGE

Cette cloueuse exige le graissage avant son usage initial et avant chaque usage. Si vous utilisez un graisseur en canalisation, le graissage manuel à travers la prise d'air n'est pas exigé quotidiennement.

AVIS


face de travail peut être endommagée par le graissage excessif. Le graissage correct est la responsabilité de l'utilisateur. Manque de graisser la cloueuse correctement peut raccourcir la durée de la

cloueuse et peut annuler votre garantie

1. Débrancher la source d'air de la cloueuse avant de araisser.



La sur-



6-Fr 3-Fr

Utilisation de la Cloueuse (Suite)

2. Tourner la cloueuse de manière à ce que la prise d'air comprimé soit dirigée vers le haut. Introduire 4 ou 5 gouttes d'huile non-détergente dans la prise d'air comprimé. Ne pas utiliser d'huile détergente, d'additif à huile ni d'huile pour outils à air comprimé. Ces dernières contiennent des solvants qui peuvent endommager les pièces intérieures de la cloueuse.





sortant par le déflecteur d'échappe-

BRANCHEMENT RECOMMANDÉ

Le branchement recommandé est illustré ci-dessous.

1. Le compresseur d'air doit conserver un minimum de 414 kPa pendant l'utilisation de



la cloueuse. L'alimentation d'air insuffisante peut réduire la puissance de la cloueuse et peut affecter l'efficacité de l'enfoncement.

2. Un graisseur peut être utilisé pour fournir la circulation d'huile à travers la



cloueuse. Un filtre peut être utilisé pour enlever les matières liquides et solides qui peuvent encrasser les pièces internes de la cloueuse.

3. Toujours utiliser des tuyaux d'admission d'air d'une pression nominale minimum égale ou plus grande que la pression de la source d'alimentation si un régulateur cesse de

fonctionner correctement ou de 1 034 kPa, selon la pression la plus élevée. Utiliser un tuyau d'air de 9,5 mm (3/8 po) pour les longueurs jusqu'à 15 m (50 pieds). Utiliser les tuyaux d'air de 12,7mm (1/2 po) pour 15m ou plus. Pour un meilleur rendement, installer un bouchon rapide de 9,5mm (3/8 po) avec (filets d'1/4 po NPT) un diamètre intérieur de .315 (8mm) sur la cloueuse et un raccord rapide de 9,5mm (3/8 po) sur le tuyau.



4. Utiliser un régulateur de pression sur le compresseur avec une pression de service de 0 - 862 kPa. Un régulateur de pression est indispensable pour maintenir la pression de service de la cloueuse entre 414 et 690 kPa.

0

MODE D'EMPLOI

AAVERTISSEMENT Toujours

miner le mode d'opération avant d'utiliser la cloueuse. Sinon, il y a risque de mort ou blessures graves.

MODE SÉQUENTIEL UNIQUE

La gâchette doit être tirée chaque fois qu'un clous soit enfoncé. La



fonction

cloueuse peut être actionnée en plaçant le mécanisme de déclenchement WCE contre la surface de travail et ensuite en tirant sur la gâchette.

La gâchette doit être relâchée afin de rajuster l'outil avant d'enfoncer un

EMPLOY D'UNE CLOUEUSE À DÉCLENCHEMENT SÉQUENTIEL

AATTENTION

nement du mécanisme de déclenchement par contact (WCE) avant chaque usage. Le WCF doit fonctionner avec un mouvement libre, sans restrictions. Le ressort WCE doit se retourner au WCE à sa position complètement allongée après le surbaissement. Ne pas faire

fonctionner la cloueuse si le mécanisme de déclenchement WCE ne fonctionne pas correctement. Ceci peut résulter en blessures personnelles.

1. Débrancher la source d'air de la cloueuse.




2. Enlever tous les clous du chargeur (Voir Chargement-Déchargement)



Ū mouvemer

3. S'assurer que la gâchette et le mécanisme de déclenchement (WCE) fonctionnent ment libre sans restrictions.





ment par contact (WCE) sur la surface de travail sans actionner la gâchette. La cloueuse NE DOIT PAS FONCTIONNER. Si l'éiection d'un clou se produit sans que l'on actionne la gâchette, ne pas utiliser cet appareil. Il y a risque de

blessures Oter la cloueuse de la surface de travail. Le mécanisme de déclenchement par contact (WCE) doit



redescendre à sa position initiale. La cloueuse NE DOIT PAS FONCTION-NER. Si l'éjection d'un clou se produit lorsqu'on relève la cloueuse, ne pas utiliser celle-ci. Il y a risque de blessures

7. Actionner la gâchette. Appuyer le mécanisme



de déclenchement par contact (WCE) sur la surface de travail. La cloueuse NE DOIT PAS FONCTION-

Utilisation de la Cloueuse (Suite)

8. Appuver le mécanisme de déclenchement par con



tact (WCE) sur la surface de travail. Actionner la gâchette. La cloueuse DOIT FONCTIONNER.

AAVERTISSEMENT Un outil

fonctionne pas correctement ne doit pas être utilisé. Ne pas activer l'outil à moins qu'il soit placé bien fermement sur la pièce.

CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT DE LA CLOUEUSE

- 1. Toujours brancher l'outil à la source d'air avant le chargement des attaches.
- 2. Appuyer sur le loquet. Tirer sur le couvercle du chargeur.



(voir attaches) dans le chargeur, Les pointes des clous devraient reposer sur le rebord au fond du chargeur pendant le chargement. S'assurer que les clous ne sont pas sales ou endommagés.

4. Pousser le couvercle du chargeur en avant jusqu'à ce aue le


loquet s'enclenche.

5. Toujours retirer tous les clous du chargeur avant de ranger la cloueuse. L'opération de déchargement s'effectue à l'inverse de l'opération de chargement mais il faut touiours débrancher le tuyau d'air comprimé AVANT le déchargement.

RÉGLAGE DE PÉNÉTRATION DES

Le modèle CHN10202 est muni d'un réglage de pénétration des clous. Ceci permet de déterminer à quel profondeur les clous doivent être enfon-

- 1. Régler la pression de fonctionnement de manière à ce que la force d'éjection des clous soit constante. Ne pas dépasser la pression de fonctionnement maximum de 690 kPa
- 2. Pour faire pénétrer un clou moins profondément, tourner la roue (C) vers la droite jusqu'à la profondeur recherchée.



3. Pour enfoncer un clou plus profondément, tourner la roue (C) vers la gauche jusqu'à la profondeur recherchée.

4. Après chaque réglage, s'assurer aue le mouvement de la gâchette et du mécanisme de



déclenchement par contact (WCE) puisse s'effectuer vers le haut ou vers le bas sans difficulté

AJUSTEMENT DE LA DIRECTION D'ÉCHAPPEMENT

Cette cloueuse est équipée avec un déflecteur de sortie à direction ajustable. Ceci



permet le changement de direction de l'échappement. Orienter le déflecteur à la position désirée.

DÉBLOCAGE DE L'OUTIL

1. Débrancher la cloueuse de la source d'air.



2. Ôter tous les clous du chargeur (Voir "Chargement/



Déchargement de la Cloueuse")

AAVERTISSEMENT

retirer toutes les attaches mènera à une éjection des attaches par l'avant de l'outil.

3. Retirer le verrouillage en tirant vers le hors et le bas. Le verrou de fil



se désengagera des crochets de la

4. La porte peut alors être relevée, laissan voir le clou blogué.



5. Enlever l'attache grippée en utilisant des pinces ou un tournevis si nécessaire.



Rahaisser la porte en position fermée



7. Étendre le verrou de fil et le placer sur les crochets de la buse.



4-Fr 5-Fr